# СИСТЕМА НАВИГАЦИИ > ПРОВЕРКА / СБРОС КОДОВ DTC

### для подготовки <u>Нажмите здесь</u>

### УКАЗАНИЕ:

- Данные рисунки могут отличаться от отображаемых на дисплее вашего автомобиля в зависимости от настроек и опций устройства. В связи с этим, некоторые определенные области не могут быть отображены в точности так, как вы их видите на своем дисплее.
- Если система не входит в режим диагностики, проверьте все устройства шины AVC-LAN и отремонтируйте или замените неисправные детали (см. стр. <u>Нажмите здесь</u>)
- После включения замка зажигания до запуска режима диагностики убедитесь, что карта отображается. В противном случае вы не сможете проверить некоторые параметры.

#### ЗАПУСК РЕЖИМА ДИАГНОСТИКИ

- а. Есть 2 способа запуска режима диагностики. Запустите данный режим с помощью одного из них.
- b. Метод 1
  - і. Запустите двигатель.
  - Удерживая выключатель "INFO" нажатым, управляйте переключателем освещения: OFF (ВЫКЛ) → Включите (ON (ВКЛ)) → Выключите (OFF(ВЫКЛ)) → Включите (ON (ВКЛ)) → Выключите (OFF(ВЫКЛ)) → Включите (ON (ВКЛ)) → Выключите (OFF (ВЫКЛ)).



- ііі. Запускается режим диагностики, отображается окно "System Check Mode" (режим проверки системы). Проверка работы запускается автоматически, результаты отображаются.
- с. Метод 2
  - і. Запустите двигатель.
  - ii. Переключитесь на окно "Display Check" (проверка дисплея).
  - ііі. Находясь в окне регулировки качества дисплея, коснитесь углов экрана в следующем порядке: верхний левый → нижний левый → верхний левый → нижний левый → верхний левый → нижний левый.

 iv. Запускается режим диагностики, отображается окно "System Check Mode" (режим проверки системы). Проверка работы запускается автоматически, результаты отображаются.

Display	SCREEN	ок
- CONTRAST		ss     +

## ЗАВЕРШЕНИЕ РЕЖИМА ДИАГНОСТИКИ

а. Есть 2 способа завершения режима диагностики. Воспользуйтесь одним из них.

Ρ

- і. Выключите зажигание.
- іі. Нажмите и удерживайте переключатель "DISP" в течение 3 секунд.

### МЕНЮ ДИАГНОСТИКИ

 а. Окно "Diagnosis MENU" (меню диагностики) отображается при нажатии выключателя "menu" (меню) в окне "System Check Mode" (режим проверки системы).

	leck Mode				Menu	_
EMV NAVI CD-CH1 CD-CH2 MD-CH	OId CAMER CHEK MONET EXCH OK OK	A	NCON			
LAN Mon	Code CLR	M	emory (	LR	Rechec	:k
		_				
		ŧ				
Diagnosis	MENU	ł				
Diagnosis	MIENU Servi	↓ ice Cł	neck			
Diagnosis	MENU Serv Disp	tice Cf	neck			
Diagnosis	MIEXU Serv Disp	tion (	neck neck Check			
Diagnosis	MENU Serv Disp Navig: Cam	tion Chara Ch	neck neck Check neck			

### ПРОВЕРЬТЕ DTC

а. Проверьте результаты проверки системы.

Если отображается результат
 "EXCH" (замена), "CHEK" (проверка) или
 "Old" (старый), нажмите на
 отображаемый результат проверки для
 просмотра результатов в окне "Unit Check
 Моde" (режим проверки устройства) и
 запишите их.

## УКАЗАНИЕ:

- Если для всех результатов проверки отображается "ОК", перейдите к проверке DTC обмена данными.
- Если название оборудования неизвестно, отображается его физический адрес.

#### УКАЗАНИЕ:

Для просмотра результатов проверки другого устройства нажмите кнопку "Service" для возврата в окно "System Check Mode" (режим проверки системы). Повторите этот шаг.



- b. Проверьте результаты проверки диагностики системы передачи данных.
  - i. Вернитесь в окно "System Check

Mode" (режим проверки системы) и нажмите кнопку "LAN Mon" для входа в окно "LAN Monitor" (проверка ЛВС).



 Если отображается результат
"СНЕК" (проверка) или "Old" (старый), нажмите на отображаемый результат проверки для просмотра результатов в отдельном окне диагностики связи и запишите их.

### УКАЗАНИЕ:

- Если для всех результатов проверки отображается сообщение "No Err", система принимает решение, что DTC не имеет места.
- Вспомогательный код (соответствующего устройства) указывается посредством его физического адреса.
- Для просмотра результатов проверки другого устройства нажмите кнопку "Service" для возврата в окно "System Check Mode" (режим проверки системы). Повторите этот шаг.



СБРОС / ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА КОДОВ DTC

а. Сбросьте DTC

- i. Нажмите и удерживайте кнопку "Code CLR" (сброс кода) в течение 3 секунд.
- іі. Результаты проверки стерты.





i. Нажмите кнопку "Recheck".



 Убедитесь, что для всех диагностических кодов отображается "ОК" во время отображения результатов проверки. Если для кода не отображается "ОК", произведите поиск и устранение неисправностей еще раз.



 ііі. Для входа в окно "LAN Monitor" (проверка ЛВС) нажмите кнопку "LAN Mon".



іv. Убедитесь, что для всех кодов выдается сообщение "No Err" (нет ошибок). Если для кода не отображается "No Err", произведите поиск и устранение неисправностей еще раз.

