# СИСТЕМА НАВИГАЦИИ > РЕЖИМ ПРОВЕРКИ ДИСПЛЕЯ

### для подготовки Нажмите здесь

### УКАЗАНИЕ:

- В данном режиме проверяется цветное отображение многофункционального дисплея.
- Данные рисунки могут отличаться от отображаемых на дисплее вашего автомобиля в зависимости от настроек и опций устройства. В связи с этим, некоторые определенные области не могут быть отображены в точности так, как вы их видите на своем дисплее.

ВОЙДИТЕ В РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ (см. стр. Нажмите здесь).

#### ПРОВЕРКА ДИСПЛЕЯ

 в окне "Diagnosis MENU" (меню диагностики) выберите пункт меню "Display Check" (проверка дисплея).



## COLOR BAR CHECK (ПРОВЕРКА ЦВЕТОВОЙ ПОЛОСЫ)

 выберите пункт "Color Bar Check" (проверка цветовых полос) в меню "Display Check" (проверка дисплея).



- Выберите цветовую полосу из меню "Color Bar Check Mode" (режим проверки цветовых полос).
- с. Проверьте отображенный цвет.

### УКАЗАНИЕ:

Весь экран приобретает цвет

выбранной полосы.

 Прикосновение к дисплею
 возвращает окно "Color Bar Check" (проверка цветовых полос).



### ПРОВЕРКА СЕНСОРНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

a. Выберите пункт "Touch Switch Check" (проверка сенсорного переключателя) в меню "Display Check" (проверка дисплея).



 Для проверки коснитесь любой точки открытой области дисплея при отображении окна "Touch Switch Check" (проверка сенсорного переключателя).

### УКАЗАНИЕ:

- В месте касания отображается знак "+".
- Знак "+" остается на дисплее даже после того, как вы убрали палец.



### ПРОВЕРКА ПАНЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

 выберите пункт "Panel Switch Check" (проверка панельного переключателя) в окне "Display Check" (проверка дисплея).



 Нажмите на каждый переключатель и проверьте, правильно ли отображается его название и состояние.

na nuchod
na nuchad
ng pusneu.
*2

Индикация	Описание
Название нажимного переключателя/*1	<ul> <li>Отображается название нажатого переключателя.</li> <li>При нажатии более одного переключателя на дисплее появится сообщение "MULTIPLE" (несколько).</li> </ul>
Название поворотного переключателя/*2	Отображается название поворотного переключателя.
Направление поворотного переключателя/*3	Отображается направление поворотного переключателя.

### ПРОВЕРКА СИГНАЛОВ АВТОМОБИЛЯ

a. Выберите пункт "Vehicle Signal Check" (проверка сигналов автомобиля) в меню "Display Check" (проверка дисплея).



b. Во время отображения окна "Vehicle Signal Check Mode" (режим проверки сигналов автомобиля) проверьте состояние сигналов от всех датчиков автомобиля. УКАЗАНИЕ:

- Отображаются только те параметры, которые имеют функцию отображения на дисплее.
- Данное окно обновляется один раз в секунду по мере изменения сигналов, выдаваемых автомобилю.
- Подробное описание данной функции см. в разделе "ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОКНА ДИАГНОСТИКИ" (см. стр. <u>Нажмите</u> здесь).

Battery	13.6V	SPEED	49km/
1G	ON	TAIL	ON
РКВ	OFF	ADIM/TC/	AN DIN
REV	OFF		

### ПРОВЕРКА МИКРОФОНА И РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА

 выберите пункт "Mic & Voice Recognition Check" (проверка микрофона и распознавания голоса) в меню "Display Check" (проверка дисплея) для отображения окна "MICROPHONE & VOICE RECOGNITION CHECK" (проверка микрофона и распознавания голоса).



- b. Говоря в микрофон, убедитесь в том, что индикатор входного уровня микрофона изменяется в соответствии с поступающим голосом.
- с. Нажмите на переключатель записи и запишите голосовую информацию.
- Убедитесь, что индикатор записи остается включенным во время записи, и записанный голос воспроизводится нормально.

#### УКАЗАНИЕ:

Подробное описание данной функции см. в разделе "ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОКНА ДИАГНОСТИКИ" (см. стр. <u>Нажмите здесь</u>).

